

バックビューモニター取付要領書

システム編

- 本書はバックビューモニターを取付ける場合のシステムについて記載してあります。
- 取付けにあたっては、この取付要領書(システム編)および別紙(共通編)(車種別編)をよくお読みのうえ、正しい取付けを行ってください。
- フロントサイドビューモニターも同時に取付ける場合は、別途「フロントサイドビューモニター取付要領書」をご覧ください。
- この取付要領書は、日産の整備士を対象にしています。
- 日産オリジナルナビゲーションおよびN'FITナビゲーション付車は、取付け後にナビゲーション側の設定が必要な場合があります。また、カメラ映像画面の明るさなどは、ナビゲーション側の設定で調整ができます。結線方法および各種設定方法に関しては、各ナビゲーションキットおよびテレビチューナーキット、カメラ電源BOXに同梱の取付要領書を合わせてご覧ください。

1 適用車種 バックビューモニター設定車種

2 目次

1 適用車種	表紙
2 目次	表紙
3 部品番号	表紙
4 結線図	
1. メーカー装着ナビゲーション付車	
(1) K6384-AQ025(ハーネスキット)	1
(2) K6384-8N025(ハーネスキット)	1
(3) K6384-CR025(ハーネスキット)	1
(4) K6384-ED025(ハーネスキット)(カーウイングスナビ)	2
(5) K6384-4V025(ハーネスキット)(シンプルナビ)	3
2. 日産オリジナルナビゲーション付車	
(1) K6380-89941/8(カメラキット) HCシリーズ、HS/DSシリーズ、DMシリーズ用	4
(2) K6380-89942/9(カメラキット) HXシリーズ、DXシリーズ用	5
(3) K6384-CN026/9Y026(ハーネスキット) DXシリーズ用	6
(4) K6384-CX026/VX226(ハーネスキット) CXシリーズ用	7
3. N'FITナビゲーション付車	
(1) K6384-CX026/VX226(ハーネスキット) カロツツェリア用	8
(2) K6384-CX026/VX226(ハーネスキット) パナソニック用	9

3 部品番号

カメラキット	取 付 車 種
K6380-89947	メーカー装着ナビゲーション付車
	日産オリジナルナビゲーション付車
	N'FITナビゲーション付車

(※注): 車種・仕様により、部品番号が異なります。詳しくは、オプション部品仕様一覧または車種別一覧表をご覧ください。



4 結線図

1. メーカー装着ナビゲーション付車

(1) K6384-AQ025(ハーネスキット)

(2) K6384-8N025(ハーネスキット)

(3) K6384-CR025(ハーネスキット)




ハーネスの余長分をカットしてエレクトロタップで車両側ハーネスに接続してください。

エレクトロタップ


車両側ハーネス

車種により接続位置が異なります。詳しくは、別紙(車種別編)を参照して正しい接続を行ってください。


(1) K6384-AQ025



(2) K6384-8N025




(3) K6384-CR025



4 結線図

1. メーカー装着ナビゲーション付車(カーウイングスナビ)


(4) K6384-ED025(ハーネスキット)



4 結線図

1. メーカー装着ナビゲーション付車(シンプルナビ)

(5)K6384-4V025(ハーネスキット)



4 結線図

2. 日産オリジナルナビゲーション付車


(1) K6380-89941/8(カメラキット) HCシリーズ、HS/DSシリーズ、DMシリーズ用

※ 取付け後に、ナビゲーション側の設定が必要な場合があります。結線方法および設定方法に関しては、各ナビゲーションキットおよびテレビチューナーキットに同梱の取付要領書を合わせてご覧ください。

日産オリジナルナビゲーションの機種表記について

本書では、日産オリジナルナビゲーションの機種を表す場合、ナビ型式の上2桁を用い『○○シリーズ』と記載しています。ナビ型式は、ナビ本体のフロントパネルおよび取扱説明書の表紙に記載してあります。

例) ナビ型式 HC306-Aの場合 ----- HCシリーズ
ナビ型式 HS706D-Aの場合 ----- HSシリーズ



4 結線図

2. 日産オリジナルナビゲーション付車


(2) K6380-89942/9 (カメラキット) HXシリーズ、DXシリーズ用

※ 取付け後に、ナビゲーション側の設定が必要な場合があります。結線方法および設定方法に関しては、各ナビゲーションキットおよびテレビチューナーキット、カメラ電源BOXに同梱の取付要領書を合わせてご覧ください。

日産オリジナルナビゲーションの機種表記について

本書では、日産オリジナルナビゲーションの機種を表す場合、ナビ型式の上2桁を用い『○○シリーズ』と記載しています。ナビ型式は、ナビ本体のフロントパネルおよび取扱説明書の表紙に記載してあります。

例) ナビ型式 HC306-Aの場合 ----- HCシリーズ
ナビ型式 HS706D-Aの場合 ----- HSシリーズ



4 結線図

2. 日産オリジナルナビゲーション付車


(3) K6384-CN026/9Y026(ハーネスキット) DXシリーズ用

※ 取付け後に、ナビゲーション側の設定が必要な場合があります。結線方法および設定方法に関しては、各ナビゲーションキットおよびテレビチューナーキットに同梱の取付要領書を合わせてご覧ください。

日産オリジナルナビゲーションの機種表記について

本書では、日産オリジナルナビゲーションの機種を表す場合、ナビ型式の上2桁を用い『○○シリーズ』と記載しています。ナビ型式は、ナビ本体のフロントパネルおよび取扱説明書の表紙に記載してあります。

例) ナビ型式 HC306-Aの場合 ----- HCシリーズ
ナビ型式 HS706D-Aの場合 ----- HSシリーズ



4 結線図

2. 日産オリジナルナビゲーション付車


(4) K6384-CX026/VX226(ハーネスキット) CXシリーズ用

※ 取付け後に、ナビゲーション側の設定が必要な場合があります。結線方法および設定方法に関しては、各ナビゲーションキットおよびテレビチューナーキットに同梱の取付要領書を合わせてご覧ください。

日産オリジナルナビゲーションの機種表記について

本書では、日産オリジナルナビゲーションの機種を表す場合、ナビ型式の上2桁を用い『○○シリーズ』と記載しています。ナビ型式は、ナビ本体のフロントパネルおよび取扱説明書の表紙に記載してあります。

例) ナビ型式 HC306-Aの場合 ----- HCシリーズ
ナビ型式 HS706D-Aの場合 ----- HSシリーズ




4 結線図

3. N`FITナビゲーション付車

(1) K6384-CX026/VX226(ハーネスキット) カロツツェリア用

※ 取付け後に、ナビゲーション側の設定が必要な場合があります。結線方法および設定方法に関しては、各ナビゲーションキットおよびテレビチューナーキットに同梱の取付要領書を合わせてご覧ください。



4 結線図

3. N`FITナビゲーション付車

(2)K6384-CX026/VX226(ハーネスキット) パナソニック用

※取付け後に、ナビゲーション側の設定が必要な場合があります。結線方法および設定方法に関しては、各ナビゲーションキットおよびテレビチューナーキットに同梱の取付要領書を合わせてご覧ください。

